

ATECH Bohemia a.s.
Rohoznice 102
533 41 Lázně Bohdaneč
tel. 466 301 944, fax 466 301 945

NÁVOD K OBSLUZE

AUTOMATICKÝ DVEŘNÍ OVLADAČ RECORD DFA 127

1. Technický popis výrobku

Automatický dveřní elektromechanický ovladač DFA 127 (dále jen DFA 127) je určen pro automatické otevírání jednokřídlych i dvoukřídlych otočných dveří (u dvoukřídlych dveří včetně řízení pořadí uzavírání křídel). Je určen zejména pro otevírání dveří v administrativních budovách, hotelích, restauracích, nemocnicích, sociálních zařízeních, letištích, nádražích a v ostatních vhodných objektech. *)

2. Návod na obsluhu DFA 127

DFA 127 je vybaven třípolohovým kolébkovým přepínačem, kterým se mění požadované režimy ("O", "I", "II").

"O" - Automatický režim

DFA 127 ovládá dveřní křídlo v plně automatickém režimu. Dveřní křídlo se samočinně otevírá a zavírá po impulsu aktivačních prvků nebo při nastaveném režimu "Tipp automatika" po mírném vychýlení křídla o cca 5 cm.

"I" - Ruční ovládání

DFA 127 je nastaven v mechanickém režimu. Pracuje jako mechanický zavírač.

"II" - Trvalé otevření

DFA 127 drží dveřní křídlo trvale otevřené. Aktivační prvky jsou automaticky odpojeny.

Mechanické uzamykání

DFA 127 přepneme do polohy "I". Dveřní křídlo se pružinou ovladače zavře a lze jej uzamknout. **Do režimu "O" nebo "II" lze DFA 127 přepnout pouze po odemknutí zámku dveří.**

Výpadek el. proudu

Při výpadku el. proudu pracuje DFA 127 jako v poloze "I", tzn. jako mechanický zavírač.

Před uzamknutím zámku dveří je nutno DFA 127 přepnout do polohy "I".

K servisním zásahům, které je nutno provádět v případě poruchy nebo nepravdivého chodu DFA 127, je oprávněna pouze firma ATECH Bohemia a.s..

3. Všeobecné bezpečnostní předpisy a stanovené podmínky pro použití

- 3.1 DFA 127 je určen pro instalaci v interierových prostorech budov. Není vhodný do vlhkého prostředí. Svévolné změny na DFA 127, zásahy do něj, respektive jeho přemístění, je nepřípustné. Za vznik škod při porušení výše uvedených podmínek zhotovitel neručí, odpovědnost za vzniklé škody je na straně uživatele a na výrobek nelze uplatnit nároky vyplývající ze záručních podmínek.
- 3.2 Je zakázáno vyřazovat z provozu nebo demontovat případné namontované bezpečnostní prvky.
- 3.3 V prostoru dráhy dveřního křídla se nesmí nacházet žádné předměty, které by bránily jeho volnému pohybu.
- 3.4 K DFA 127 je zakázáno instalovat a napojovat jakékoliv aktivační nebo kontrolní elementy (jejich případnou instalaci je nutno konzultovat s výrobcem).
- 3.5 DFA 127 je zakázáno používat k jiným účelům než k otevírání a zavírání dveří a tam, kde tyto dveře neslouží výhradně k průchodu osob.
- 3.6 U automatických dveří existuje všeobecné nebezpečí zranění, pokud dojde k uchopení dveřního křídla během zavíracího procesu mezi ním a zárubní. Kontrolovatelné zavírání a otevírání automatických dveří, jakož i dodržování všech rozměrových tolerancí neznamená, že jsou všechna tyto nebezpečí odstraněna.

*)

Automatické dveře používané ve zvláštních podmínkách (např. ve vlhkém prostředí, ve styku s agresivními prvky, které způsobují korozi, nebo v prostředí s extrémně nízkými teplotami), vyžadují zvláštní provedení (úpravy).