



ATECH Bohemia a.s.

Rohoznice 102

533 41 Lázně Bohdaneč

tel.: 466 301 944

fax: 466 301 945

E-mail: firma@atech-b.cz

Web: www.atech-b.cz

N Á V O D K O B S L U Z E

Hliníkových prosklených stěn, oken a dveří

INFORMACE O VÝROBKU:

Rám dveřního křídla (příp. zárubně) je proveden z uzavřeného hliníkového profilu s přerušným tepelným mostem nebo bez přerušného tepelného mostu. Transparentní výplň křídla je provedena z izolačního skla, dvojskla nebo trojskla. Sklo může být obyčejné nebo bezpečnostní s folií či tvrzené (zajišťuje ochranu před pořezáním ostrými střepy, případně chrání proti vniknutí). Mezi kování výrobku patří střílkový zámek, hliníkové závěsy, klika, koule, madlo, paniková hrazda, samozavírač, prahová lišta...

POKYNY PRO OBSLUHU A BĚŽNOU ÚDRŽBU:

- rámy, zárubně a neprůhledné výplně je možné čistit vyždímaným měkkým hadříkem namočeným ve vodě s běžnými čisticími prostředky v koncentraci určené výrobcem, příp. vhodnými bezvodými přípravky
- při čistění ráků, dveřních křidel i všech typů výplň se nesmí používat ostrých předmětů, drátěnek a přípravků, ve kterých je obsažen písek nebo jiné pevné částice z důvodu nebezpečí poškození povrchové úpravy výrobku
- na čistění skel se nesmí používat kyseliny, rozpouštědla a jiné chemické přípravky, které mohou narušit ochranou silikonovou vrstvu mezi tabulí skla a zasklívací lištou
- narušení celistvosti ochranné silikonové vrstvy musí být bezprostředně odstraněno (neutrálním silikonovým tmelem). Při poškození ochranné vrstvy většího rozsahu je nezbytné konzultovat odstranění závady s výrobcem dveří
- při používání není dovoleno sklo vyjímat z ráků, otáčet, zmenšovat jeho tloušťku broušením nebo narušovat celistvost skel vrtáním. Na čirá požárně stabilní skla s drátěnou vložkou není dovoleno instalovat materiály na bázi hořlavých hmot

- konstrukce skel je s ohledem na své vlastnosti křehká. Při provozu musí být minimalizovány účinky dynamických sil – zejména průvan, neseřizený samozavírač, nepečlivá obsluha
- pokud během provozu dojde k prasknutí výplně skla, výměnu tabule skla však může provést pouze výrobce dveří
- není přípustný jakýkoliv zásah do instalované zárubně dveří, dveřního křídla nebo jeho výplně
- dveřní samozavírač (např. typ ABLOY) se doporučuje 1x za dva měsíce, a dále v případě nutnosti, seřídit. Seřizovacími šrouby lze nastavit rychlost zavírání, zavírací sílu a u vymezených typů také „zpožděné“ zavírání. Postup seřízení je graficky zobrazen na letáčku, který je umístěn na vnitřní straně plastového krytu samozavírače (kryt lze sejmut tahem ve směru kolmém na rovinu dveřního křídla) nebo v samostatné příloze předávací dokumentace
- drobná poškození povrchové úpravy (práškový vypalovací lak) lze opravit lokální aplikací příslušného odstínu akrylové barvy ve spreji