

GRADUS s.r.o., Běluňská 574/9, 193 00 Praha 9  
tel.: 281 865 773  
fax.: 281 865 776  
e-mail: [gradus@gradus-sro.cz](mailto:gradus@gradus-sro.cz)  
[www.gradus-sro.cz](http://www.gradus-sro.cz)

# **NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ FUMILUX 2024**

## **ODVOD KOUŘE**

### **Otevření:**

- Manuální – stisknutím červeného tlačítka v centrále nebo v tlačítko
- Automatické – přes čidlo kouře

Při otevírání svítí červená dioda v centrále.

### **Uzavření:**

- Manuální – stisknutím černých tlačítek RESET a ZU v centrále nebo v tlačítko

### **Kontrola systému:**

Svítící zelená dioda v centrále značí současnou funkčnost sítě 230V a akumulátoru v centrále.

Blikající žlutá dioda v centrále značí poruchu systému.

Po uvedení do provozu a dále nejpozději po každých 12-ti měsících je nutno nechat provést revizi na systému odbornou firmou proškolenou výrobcem.